

OldWood

REFRACTIVE GROUND

Verwendungshinweise

- Produkt für den gewerblichen Gebrauch -

1. Refractive Ground wird vor den Öllacken aufgetragen.

Es wirkt als Versiegelung und verhindert, dass das Holz eine übermäßige Menge von Lack aufnimmt, die die Klangqualität des Instruments beeinträchtigen könnte.

2. Refractive Ground kann von Hand oder mit einem Pinsel aufgetragen werden.

3. Tragen Sie eine erste Schicht gleichmäßig auf. Das Produkt wird sehr schnell durchdringen.

4. Trocknen Sie das Werkstück bei natürlichem Lichteinfall oder künstlicher UV-Bestrahlung. Die empfohlene Mindestzeit beträgt 8 Stunden.

5. Tragen Sie eine zweite Schicht auf und lassen Sie das Werkstück bei natürlichem Lichteinfall oder künstlicher UV-Bestrahlung noch mindestens 8-10 Stunden trocknen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Verwenden Sie Vinyl- oder Nitrilhandschuhe bei Hands-on-Anwendungen
Entsorgen Sie das Produkt fachgerecht, sobald die Anwendung abgeschlossen ist

Old Wood Colours & Varnishes s.l.

Plaza Castilla, 3 – 28046 Madrid – Spain

www.oldwood1700.com

